Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette horloge radio-pilotée. Celle-ci vous indique l'heure à chaque instant à la seconde près. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Horloge radio-pilotée à LED
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC7368 Horloge radio-pilotée à LED avec date & température	coloris rouge
NC7369 Horloge radio-pilotée à LED avec date & température	coloris bleu
NC7370 Horloge radio-pilotée à LED avec date & température	coloris blanc

Mise en marche
Reliez l'adaptateur secteur à l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil et à une prise murale.

Réglages automatiques
Maintenez la touche "C" appuyée pendant 5 secondes. Tous les voyants s'éteignent, sauf ceux indiquant l'heure. Votre horloge radio-pilotée à LED se paramètre automatiquement grâce au signal radio de l'émetteur le plus proche. Ce processus peut durer plusieurs minutes.

Modifier les réglages manuellement
1. Appuyez une fois sur la touche "A" pour modifier les heures de l'horloge radio-pilotée. L'horloge reste fixée sur cette heure.
2. Après avoir appuyé sur cette touche, appuyez sur la touche "B" pour faire avancer l'heure d'une heure. Appuyez sur la touche "B" plusieurs fois pour faire avancer l'heure de plusieurs heures.
3. Appuyez sur la touche "C" pour que l'horloge radio-pilotée recommence le décompte des heures.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "A" pour passer à la zone d'affichage suivante.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour effectuer les réglages dans l'ordre suivant :
heures ➡ minutes ➡ année ➡ mois ➡ date.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC7368 et NC7369 et NC7370 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.09.2013

© 09/2013 - MB//DW/TH//VG - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne